









# 气体灭火控制器 (QKP01H/02H/04H)

## 操作说明



### 一、基本操作

- 复位：按下面板【复位】 键，复位控制器。
- 消音：按下面板【消音】 键，消除控制器蜂鸣器报警声。
- 声光启停：按下面板【声光启停】 键，根据提示信息，选择启动或停动气体分区的讯响器。
- 警报器：按下面板【警报器】 键，根据提示信息，选择启动或停动声光警报器。
- 手/自动工作方式：通过钥匙锁控制【转换开关】，根据提示信息，按下【确认】 键，即改变本区手自动状态，本区手自动状态以点亮的指示灯状态为准。
- 分区键控：通过钥匙锁控制【分区键控】，根据提示信息，按下【确认】 键，即改变操作分区按键的允许/禁止状态，允许/禁止状态以点亮的指示灯状态为准。


### 二、火警处理

当发生火警时，首先将本灭火防区转为“手动”状态，再按【消音】键中止报警声，并停动现场火灾声光警报器。然后应根据控制器的报警信息检查发生火警的部位，确认是否有火灾发生。


#### 确认火警处理：

- 声光启动：按下【声光启停】键，启动灭火防区的讯响器发出火警声光提示，通知现场人员撤离；
- 气体喷洒启动：待现场人员撤离完毕，打开面板上防护罩，持续按下红色【启动】 按钮，至控制器发出急促的报警音后释放按钮，按照提示信息，及时按下面板【确认】键，进入延时启动喷洒阶段；若中止延时立即喷洒，再次按下【启动】键，至控制器发出急促的报警音后释放按钮，按照提示信息，及时按下面板【确认】键后将立即启动气体喷洒。
- 拨打消防报警电话报警。
- 气体紧急停动：在控制器处于延时启动阶段，如果确认火警已经解除，打开面板上防护罩，在延时启动过程中持续按下绿色【停止】 按钮至控制器退出延时启动状态。

#### 误报火警处理：

- 检查误报火警部位是否灰尘过大、温度过高，确认是否是由于人为或其它因素造成误报警；
- 按【复位】 键使控制器恢复正常状态，观察是否还会误报；如果仍然发生误报可将其摘除，并尽快通知安装单位或厂家进行维修。

### 三、故障与异常处理

- 当发生故障时，按下【消音】 键中止报警声。
- 根据故障信息检查发生故障的部位，确认是否有故障发生，并尽快通知安装单位或厂家进行维修。

请联系海湾各办事处或拨打海湾客服热线 400-612-0119 获取更多信息。